


Wissenswertes über Surf-Finnen bei Kitesurfboards

Es gibt vordere und hintere Finnen. Je nachdem von wo man auf das Surfboard schaut, kann man es linke oder rechte Seite nennen. Das Tail (Heck) des Boards hat in jedem Fall die hintere(n) Finne(n) und Richtung Nase (Spitze) sind die vorderen. Kitesurfboards werden meist mit drei oder vier Finnen gefahren. Man spricht von einem Thruster-Setup (drei Finnen) oder einem Quad-Setup (vier Finnen):



Drei Finnen - Thruster Setup



Vier Finnen - Quad Setup

Wir bei PROBOARDER benennen die Seiten des Boards und somit der Finnen so wie man von oben auf das Board schaut, also so wie man auf dem Board surft.

Die Finnen haben verschiedene Kästen womit die Passform bestimmt ist. Die Steg-Höhe an den Finnen ist vorgegeben und dafür verantwortlich wo sie reingehört. Niedriger Steg gehört i.d.R. hinten rein, hoher Steg gehört normalerweise vorne rein:

